

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „tomato“ vom 5. Dezember 2014 um 21:34

[Zitat von Humvee](#)

Hallo,

für dein Problem könntest du mal mit der FW1200 und wenn die nicht will mit der FW1300 das RNS510 wieder zum Leben erwecken.

Für das FW-Update muss man sich strikt an die Update-Anleitung halten, sonst geht es schief.

Anleitung zum Update schick ich dir per PN

Hallo Thomas

Besteht die Möglichkeit, dass Du mir diese Anleitung auch zukommen lassen kannst? Habe seit heute genau dasselbe Problem...🤖