

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „Humvee“ vom 5. Dezember 2014 um 22:37

Hallo,

wenn es einfach so aufgetreten ist, kannst du mit der FW1200 versuchen das RNS 510 wieder zum Leben erwecken.

Die Anleitung schick ich dir.

Sollte es durch einen erfolglosen Updatevorgang verursacht worden sein, sind andere Schritte notwendig.