

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „Humvee“ vom 6. Dezember 2014 um 12:56

Hallo,

ja, hatte ich vergessen zu sagen,

das du in deinem Fall, das RNS gar nicht einschalten brauchst,
einfach nur die CD/DVD einschieben,
dann läuft alles so wie in der Anleitung.