

# **RNS510 bootet ständig neu**

**Beitrag von „Humvee“ vom 6. Dezember 2014 um 12:56**

Hallo,

ja, hatte ich vergessen zu sagen,

das du in deinem Fall, das RNS gar nicht einschalten brauchst,  
einfach nur die CD/DVD einschieben,  
dann läuft alles so wie in der Anleitung.