

Loch beim Beschleunigen

Beitrag von „m5_proppi“ vom 7. Dezember 2014 um 09:15

Probiers doch mal mit ner anderen Gaspedalstellung - also zwischen Kickdown und kaum berühren gibts ja noch das normal Gas geben. 😏

Wenn er in allen anderen Bereich normal zieht, nichts ruckelt etc sollte es kein Problem am Auto sein.