

Quietschen und Bremsassistent

Beitrag von „coala“ vom 11. Dezember 2014 um 22:10

[Zitat von Barney80](#)

[...] Die Anzeige zeigt immer gut über 14V an. [...]

Servus,

das sagt gar nichts. Selbst wenn die Batterie völlig am Ende ist, zeigt das Voltmeter bei laufendem Motor immer etwa 14 V an. Gewissheit bringt ein Belastungstest mit einem Batterietestgerät, welches halbwegs vernünftig ausgestattete Werkstätten besitzen.

Grüße
Robert