

Zusatzheizung schaltet nicht ab

Beitrag von „Belegos“ vom 14. Dezember 2014 um 10:45

Hallo, beim abstellen des Motors schaltet die Zusatzheizung nicht ab. Deshalb war gestern Morgen die Batterie leer gesaugt.

Ich habe dann vor dem Laden der Batterie die Sicherung für die Standleitung entfernt so dass die Heizung nicht erneut anläuft. Als dann die Batterie voll geladen war und ich die Sicherung einsetzte sprang die Zusatzheizung sofort wieder an und blieb auch nach dem abstellen des Motor an.

Hat alt jemand eine Ahnung was hier das Problem sein könnte.

Gruss Hans