

# Querlenker oben tauschen - wie?

**Beitrag von „ameritek“ vom 26. Dezember 2014 um 11:28**

Moin zusammen,

seit dem Tausch der unteren Querlenker (waren totals fest und mussten mit der Flex raus...) knackt das Fahrwerk in der rauf-/runter Bewegung. Keine Ahnung wo das herkommt. Ich würde jetzt gerne die oberen Querlenker auch tauschen. Hat jemand das schon mal gemacht und hat Hinweise darauf wie es geht?

Sieht so aus als wären es nur 3 Schrauben.....

Danke für Hinweise!

John