

Motor geht während der Fahrt aus...

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Januar 2015 um 06:27

Schau dir mal die Kabel an der Lichtmaschine an, ev. hast du dort ein Kontaktproblem.
Schwankt deine Spannungsanzeige manchmal?

MfG

Hannes