

PDC Spinnt, ALLE Sensoren defekt?

Beitrag von „dlu“ vom 8. Januar 2015 um 18:29

Bei mir ist es so, dass bei 1 kaputtem Sensor die Anzeige rot ist. Vielleicht ´mal die Sensoren einzeln prüfen lassen. Ich meine, dass das mittels Auslesen funktioniert, aber dafür habe ich meinen GöGa <3 