

# Fußraum kalt / keine Heizung

**Beitrag von „eXtremeTK“ vom 12. Januar 2015 um 11:37**

Wie jetzt?

Fehler auslesen, weil der Fußraum kalt bleibt? Alle anderen Lüftungsdüsen funktionieren einwandfrei...

Kann ich aber machen - muss eben nur noch die Batterien wechseln - dann fahre ich mal zum auslesen.

So ganz dem Zusammenhang verstehe ich dann aber doch nicht