

Batterie

Beitrag von „an78“ vom 16. Januar 2015 um 11:17

Hallo,

eine kleine Offtopic Frage. Welche Spannung zeigt denn das Instrument im Cockpit an. Die beider Batterien als Gesamtsystem oder die der Bordnetz oder Starterbatterie.

Hintergrund: ich hab einen V10TDI mit zwei Batterien.

Die unter dem Fahrersitz habe ich getauscht, nachdem es beim Starten Schwierigkeiten gab und die Spannungsanzeige bei nur Zündung an bei 11,5 Volt lag.

Nach dem Tausch liegt sie jetzt bei 12,5-12,9V bei Zündung an. Der Motor springt gut an und nach kurzer Verzögerung (2-3s) steht die Anzeige auf knapp über 14V (vorher auch schon).

Allerdings ist die ESP Lampe immer noch 2-4s länger an (Lenkwinkelsensor anlernen) so als ob zu wenig Saft in Summe da wäre.

Nun mache ich mich an die Starterbatterie, interessieren würde mich die Anzeigequelle trotzdem.

Gruß André