

Bitte beleuchtung prüfen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 17. Januar 2015 um 20:45

Hast du die Original ab Werk? Oder ist das eine nachträglich verbaute?

Ein Kurzschluss dort kann auf alle Fälle auch Auswirkungen haben, die wird ja ebenso zentral angesteuert (z.B. schaltet die Nebelschlussleuchte automatisch am Auto ab, wenn man einen Anhänger dran hat, dafür leuchtet die dann am Anhänger).

MfG

Hannes