

Klappern im Innenraum

Beitrag von „Ulm“ vom 27. Januar 2015 um 12:53

Bei meinem TII klappert es auch regelmäßig, nachdem der Beifahrer ausgestiegen ist. Ich muss dann den Stecker für den Beifahrer-Sicherheitsgurt einen Zentimeter nach vorne Richtung Sitzpolster drücken und gut ist es.

Es hat aber ein paar frustrierte Fahrten gedauert, bis ich dahinter gekommen bin.