

Türschloss lässt nicht öffnen (Fahrertüre) / Batterie leer

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. Januar 2015 um 19:44

Gib doch mal einen Rostlöser in das Türschloss und betätige dann ein paar Mal das Schloss mit dem Schlüssel.

Sonst wäre ev. eine Möglichkeit über die Steckdose der Anhängerkupplung Strom zuzuführen, das sollte eigentlich die einfachste Lösung sein. Such dir die Steckerbelegung der Steckdose raus und gib dort Masse und 12V an den geeigneten Pin dann sollte es auch funktionieren.

MfG

Hannes