

# Sicherung für Innenbeleuchtung brennt ständig durch!!

Beitrag von „HarisV10“ vom 1. Februar 2015 um 17:01

## [Zitat von rebell](#)

...dann kannst du ohne die Fahrertür zu öffnen eine neue Sicherung einstecken, und es mal mit einer anderen Tür probieren.

Eben, ob die Sicherung nur durchbrennt, wenn man die Fahrertür öffnet, oder auch, wenn man eine andere Tür benutzt.

So könnte man es eingrenzen.

Danke werd ich morgen versuchen 😊