

Sicherung brennt durch, kommt kein Diesel in den Motor

Beitrag von „Ochir“ vom 7. Februar 2015 um 03:53

Das ist nur eine Sicherung, wenn die durch brennt ist, kommt kein Kraftstoff in die Motorraum.
Wo liegt das Problem?

VW sagte Kraftstoffförderung, die habe ich gewechselt. Immer noch brennt durch.

Grüß

Ochir