

Berganfahrhilfe beim R5 Schalter

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 1. Februar 2005 um 20:20

Zitat von andreas

Bei der **Berganfahrhilfe** (rauf) nicht, für den **Bergabfahrassistenten** (runter) muss man im LOW-Modus fahren.

Gruß
andreas

Einspruch Euer Ehren,

bei meinem R5 Automatik/Luftfederung nicht.

Lediglich der 1. oder 2. Gang muß eingelegt sein bei der **Bergabfahrhilfe**.

Bei der **Berganfahrhilfe** ist es ihm egal welche Gangstufe eingelegt ist.

Der Low-Modus interessiert weder bei der **Bergabfahr-** noch bei der **Berganfahrhilfe**.

Das habe ich persönlich letzten Sonntag nochmal mehrmals praktiziert.

Also mir ist das so recht.

Wo liegt denn hier nur der Softwarefehler?

Gruß