

Parkdistanzkontrolle - PDC Schalter leuchtet permanent

Beitrag von „Anilo1990“ vom 8. Februar 2015 um 17:00

Hallo,

ich hab ein kleines Problem bei meinem dicken seit heute.

Der PDC Knopf ist ständig am leuchten, auch wenn die Zündung ausgeschaltet und sogar das Auto komplett verschlossen ist.

Das PDC an sich funktioniert ohne Einwände, auch lässt es sich ein- bzw. ausschalten. Der Knopf leuchtet aber munter weiter.

Jemand ne Idee woran das liegen könnte?