

Sicherung brennt durch, kommt kein Diesel in den Motor

Beitrag von „Ochir“ vom 9. Februar 2015 um 14:27

Hallo Freunde,

kann jemand mir helfen? Weiß jemand das?

Nur eine Sicherung brennt durch, und startet nicht, kommt kein Kraftstoff.

Grüß

Ochir