

Türeinstiegsbeleuchtung hinten leuchtet immer

Beitrag von „Cevin76“ vom 18. Februar 2015 um 17:50

Da fehlte doch glatt der halbe Text nach dem absenden

Hallo,

dies ist mein erstes Anliegen hier und siehe da das Problem hatte schon jemand.

Ich habe mir 4 LED Projektoren (wirft das VW Symbol auf den Boden) in die Einstiegsbeleuchtung gebaut, leuchten auch alle und man kann sie auch polen wie man will, sie leuchten immer, da eine kleine Elektronik am Kabel mit verbaut ist denke ich die polen sich selbst richtig.

Nun sah einer meiner Mitfahrer das die hinteren (die vorderen sieht man nicht bei geschlossener Tür) auch wie in dem oberen Beitrag immer leuchten, sei es bei der Fahrt oder im abgeschlossenen Zustand.

Gerade eben installierte ich an der hinteren linken Tür ein Multimeter was jetzt auf dem Armaturenbrett liegt und rüstete die anderen 3 Türen wieder auf originale Leuchten zurück.

Und wieder schaltete die Spannung nicht ab.

Muss man evtl. erst einen geschmissenen Fehler löschen oder kommt das Problem woanders her?

Habe jetzt alle Leuchten entfernt und nur noch das Multimeter dran, zwecks Batterie Entladung.