

# Stellmotor Differentialsperre hinten ausbauen

**Beitrag von „Husky“ vom 23. Februar 2015 um 18:09**

Hallo, nachdem niemand geantwortet hat, kommt wohl dieser Fehler nicht so oft vor. Ich habe den Fehler beheben können: Stellmotor abgebaut (es tritt kein Öl aus), und anschliessend den Motor komplett zerlegt.

Es war Wasser eingedrungen, und ein Widerstand war stark korrodiert. Jetzt ist alles wieder ok, und der Fehler ist weg.

Wenn jemand das gleiche Problem hat, gebe ich gern Tips, wie das Zerlegen und reparieren geht, man muss den Motor wirklich in alle Bestandteile zerlegen, damit man an die Bestückungsseite der Platine rankommt.

Immerhin gibt es den Stellmotor nur komplett und für viel Geld, wenn jemand basteln kann, lohnt sich ein Reparaturversuch allemal.

Gruss Franz