

Sicherung brennt durch, kommt kein Diesel in den Motor

Beitrag von „Ochir“ vom 24. Februar 2015 um 12:49

Hallo,

das ist rechten Seite dem Motor bzw. wenn man vorne steht, gibt es unter linke arme eine Kabelband. Diese Kabel war geklemmt. Ich vermute, bei unseren Klima /Mongolei/ hat man versucht den Motor durch Feuer zu heizen, dadurch wird den Kabel etwas geschmolzen.

Gruss aus fernen

Ochir