

Neigung und Kippwinkel

Beitrag von „V8Fahrer“ vom 24. Februar 2015 um 17:41

Hallo alle zusammen

Ich habe gestern ein wenig mit VCDS rumprobiert und konnte im Ortungsassistenten vom Navi ein neigungs und Kippanzeige freischalten

Aber leider funktionieren die anzeigen nicht

Müssen diese angelernt werden oder greifen diese auf iwelche sensoren drauf zu ? Wie z.b die lenkwinkelanzeige ?

Kann mir da wer helfen ?

Mfg V8 Fahrer