

ABS und Schleudergefahr erscheinen auf dem Bildschirm

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. März 2015 um 15:55

Hier hilft nur den Fehlerspeicher auslesen, kann auch was anderes sein, aber genauere Aussagen kann man erst nach dem Fehlerprotokoll machen.

MfG

Hannes