

Widerstand Gebläselüfter austauschen. Wie am besten vorgehen?

Beitrag von „Holadriooo“ vom 3. April 2015 um 23:05

Hallo Leute.

Habe das Problem damit mein Gebläselüfter nur ab und zu mal funktioniert d.h. je nachdem wie er grad Lustig ist. Jetzt

habe ich den Lüfter selber schon gewechselt und probiert aber es blieb das gleiche Problem.

Jetzt denke ich damit es der Widerstand am Gebläselüfter ist was nicht mehr so mitmacht.

Jetzt habe ich gelesen damit man ihn wechseln kann über das Handschuhfach d.h. man schlitzt das Handschuhfach

an einer Stelle auf wo dahinter der Widerstand sitzt oder man geht über die Rückseite des Handschuhfachs oberhalb

des Lüfters um den Widerstand zu wechseln.

Was wäre denn besser oder einfacher.

Wenn ich das Handschuhfach aufschneiden müsste wie gehe ich da am besten vor?

Vielleicht hat ja jemand von euch da schon mal probleme gehabt.

Gruß Markus