

Wo sitzt das RDK Steuergerät

Beitrag von „Jabba“ vom 21. April 2015 um 18:30

Sollte vorne links im Bereich der A-Säule sitzen. 🤖

*** edit coala: Bild entfernt ***

Hab es selbst aber noch nie gesucht, sollte aber zu 100% da sein. Kann dir leider nicht sagen ob es im Innenraum hinter irgendeiner Verkleidung oder im Motorraum Richtung A-Säule sitzt. Hoffe ich konnte zumindest bei der Einschränkung des Suchradius helfen 🙏