

ABS & ESP leuchtet dauerhaft, Fahrzeug bremst selbstständig ab

Beitrag von „seeschleuse“ vom 5. Mai 2015 um 19:39

Hallo zusammen,

habe seit kurzem das Problem das die ABS und ESP-Leuchte dauerhaft leuchtet. Bei Neustart kann es eine Weile gutgehen, geht aber wieder an.

Ferner bremst dann das Fahrzeug bei langsamer Kurvenfahrt an einzelnen Rädern leicht ab und ruckelt??

Wer weiss Rat?