

Einstellung Luftfederung

Beitrag von „Harald_“ vom 17. Mai 2015 um 10:28

Hallo,

und nach meiner Erfahrung laufen sich die Reifen außen stärker ab, wenn du ständig im "Komfort-Modus" rumfährst. Dabei ist nämlich das Niveau auch angehoben und der Sturz der Räder dadurch etwas positiv.

Meine Erfahrung bezieht sich allerdings auf den T2, wie es beim T1 ist, weis ich nicht.