

Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer

Beitrag von „Willi2“ vom 22. Juni 2015 um 21:42

Hallo Robert,

die Jungs haben nur im Steuergerät über VDCS eine Einstellung gemacht und dann ging das. Es war keine Hardware nötig, sobald man das Lenkrad bis 40 KMH eingeschlagen hat leuchten die Nebelscheinwerfer (rechts oder links) auf und wenn man wieder gerade fährt gehen sie wieder aus.

Ebenso wenn man geblinkt hat.

Siehe Videolink unten im 1. Post

Das wäre vielleicht was für Humwee den VDCS und RNS510 Guru.

Gruß
Oliver