

Klima kühlt nicht mehr

Beitrag von „schroederei“ vom 22. Juni 2015 um 21:49

Hallo,

ich habe das Problem, dass meine Klima nicht mehr richtig funktioniert. Sie bläst nur noch warme Luft raus.

Jetzt war ich bei einem Bekannten und haben einfach mal versucht herauszufinden, an was es liegen kann. Druck ist drauf und Kühlflüssigkeit scheint auch keine zu fehlen.

Mein Bekannter vermutete den Druckschalter. Jetzt haben wir mal den Stecker vom Temperaturfühler G454 abgesteckt (weil wir dachten, dass wäre der Druckschalter) und haben diesen mit einem Draht innerhalb des Steckers einfach mal überbrückt. Jetzt geht die Klima wieder. Aber halt ohne Temperaturfühler.

Ich habe jetzt einen neuen Temperaturschalter besorgt und haben diesen ohne ihn einzubauen einfach mal an den Stecker angeschlossen. Jetzt geht die Klima wieder nicht.

Weiss jemand wann bzw. bei welcher Temperatur der Temperaturfühler G454 schließt bzw. schaltet?

Oder liegt der Fehler irgendwo anders? Aber kann doch eigentlich nicht sein, denn wenn wir den Temperaturfühler brücken, geht die Klima ja. Und ich bin mit der Brücke bestimmt 3-4 Tage ohne Probleme gefahren.

Ich hoffe mir kann jemand helfen!

Schon mal vielen Dank!

René