

# Schlagen beim anfahren

Beitrag von „Wallisellen 1“ vom 30. Juni 2015 um 13:12

[Zitat von an78](#)

Hallo Stefan,

du schreibst es kommt öfter vor. Achte mal bitte darauf, ob es nur vorkommt, wenn du eine Kurve fährst (z.B. von der Ampel anfährst).

Ich tippe auf Verteilergetriebe. Warum? Weil ich den Schlag auch habe und ein Lager defekt ist.

Gruß André

Hallo André

Es kommt nur vor beim einlegen in den Drive . Zu spüren auch manchmal beim rangieren R - D . Wenn der Gang drin ist, ist kein schlagen ec. zu spüren .Auch beim anfahren an Ampeln ist alles ok ..

Gruss Stefan