

Ruckeln beim beschleunigen

Beitrag von „Radooo“ vom 3. August 2015 um 12:35

hmmm... klingt nicht so ganz wie bei mir...

Das Ruckeln hört erst auf wenn die Steigung bewältigt wurde oder wenn ich auf der Autobahn langsamer werde.

Leistungsverlust ist auch vorhanden da man das Gefühl hat das er beschleunigen will aber daran gehindert wird... Dabei entseht das Ruckeln bzw. das Gefühl man würde nach vor und zurück "schaukeln"...

Grüße
Radooo