

# Ruckeln beim beschleunigen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. August 2015 um 12:42

[Zitat von Radooo](#)

Das passiert aber lediglich wenn ich per Gaspedal beschleunige verwende ich den Tempomaten passiert nichts es bleibt ruckelfrei.

Ev. ist dein Gaspedal kaputt, daher würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen bzw. am besten gleich mal ein komplettes Fehlerabbild machen (lassen).

MfG

Hannes