

Neigungs/Steigungswinkel anzeige

Beitrag von „jmalter“ vom 10. August 2015 um 06:55

[Zitat von t-ray](#)

Wird nun tatsächlich der Neigungs- und Steigungswinkel angezeigt oder nur die Fahrzeugsymbole ohne die tatsächlichen Werte?

Bei meinem werden die Werte angezeigt, beim T1 meines Nachbarn nur die Symbole ohne die Werte. Ich mache mich mal schlau, wieso das so ist.