

Batterie entladen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. August 2015 um 11:48

Lass mal den Ruhestrom messen, du hast wahrscheinlich wohl einen Verbraucher im Stand, der zu viel Strom braucht.

Die Lichtmaschine wird ja richtig laden, sonst würde ja während der Fahrt die Ladekontrolle aufleuchten.

MfG

Hannes