

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „coala“ vom 8. September 2015 um 14:41

[Zitat von markustoe](#)

[...] wie funktioniert denn die Standheizung im T2 [...]

Servus,

das Thema ist hier bereits recht ausführlich diskutiert, daher zusammengeführt. Bitte beim Aufmachen eines neuen Themas immer an einen aussagekräftigen Titel denken und im passenden Unterforum posten 😊

Zu deiner Frage: Nur der 7P mit 4-Zonen-Climatronic besitzt einen dieselbetriebenen Zuheizter ab Werk. Die optionale Standheizung ist vom Grundgerät her identisch, verfügt aber noch über ein Funkempfangsteil, Fernbedienung und natürlich eine Bedienmöglichkeit im Fahrzeug selbst. Die "Zuheizfunktion" wird über Ventile und zusätzliche el. Kühlmittelpumpen realisiert. Diese Funktionalität ist in das "Innovative Thermomanagement" (ITM) integriert, welches sämtliche Steuerfunktionen ausübt. Bei Interesse: Im SSP 497 ist das sehr ausführlich beschrieben.

Grüße
Robert