

# Ausbau Lima V10

Beitrag von „dieseldriver“ vom 18. September 2015 um 05:38

[Zitat von kaifipps](#)

Hallo liebe Touareg-Freunde!

Ich bin noch mehr als neu hier im Forum und warte schon mit dem ersten Problem meines Dicken auf. Mir ist heute zum 2. Mal aufgefallen, daß der Dicke mir anzeigt: "Elektrik-Abschaltung Verbraucher". Ich habe dann mal darauf geachtet und die Spannungsanzeige steht auf nur 12V bei laufendem Motor. Nun liegt ja die Vermutung nah, daß die Lichtmaschine das zeitliche gesegnet hat. Ich habe mal über die Suche versucht herauszubekommen, wie man die Lima beim V10 ausbaut, bin jedoch nicht fündig geworden. (Ehrlich gesagt, wäre ich schon froh zu wissen, wo die überhaupt sitzt) Kann mir evtl. jemand mit einer groben Ausbauanleitung weiterhelfen? Vielen Dank im Vorraus!!!

Kai

Hallo Kai,

die Lichtmaschine sitzt im V-Raum des Motors. Ob man dazu die Spritzwand ausbauen muss bin ich unsicher. Um was für Motor handelt es sich denn? Wieviel Laufleistung hat er denn?

Gruß  
Dieter