

RNS510 Reboot-Schleife

Beitrag von „mvleeuwen“ vom 18. September 2015 um 23:22

Habe aktuell das Reboot-Schleife Problem bei meinem RNS510 (Typ B). Der Versuch die letzte Firmware 5238 gemäß Anleitung "Humvee" aufzuspielen, hat leider nicht geklappt. Die CD wird geladen und das RNS510 versucht "gefühl" auch die CD zu lesen, aber nach 2-3 Minuten schaltet sich das RNS510 aus, was man gut am runterfahren des Netzteil/Lüfter hören kann.

Hat hier jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar.

Beste Grüße,
Matt