

# Standheizung - Bedienungsfrage

**Beitrag von „markustoe“ vom 15. Oktober 2015 um 06:25**

Hannes,

Du schreibst die Heizung soll sich bei Motorstart ausschalten, wenn vorher an. Das ist nicht so bei mir.

Das sehe ich am Heizungssymbol der Klimaregelung

Gruß Markus