

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. Oktober 2015 um 20:09

Zitat von coala

Servus,

verhält sich bei mir identisch, die SH bleibt in Betrieb, bis die vorher eingestellte Betriebszeit abgelaufen ist - egal ob Motor an oder nicht 😊

Grüße

Robert

Zitat von markustoe

Hannes,

Du schreibst die Heizung soll sich bei Motorstart ausschalten, wenn vorher an. Das ist nicht so bei mir.

Das sehe ich am Heizungssymbol der Klimaregelung

Gruß Markus

Hallo,

ich habe diese Aussage ungeprüft übernommen.

Aus der Betriebsanleitung habe ich jetzt entnommen, dass sie sich nach Ablauf der Zeit, durch die Fernbedienung, durch die Taste auf dem Klimabedienteil und manuell über die Programmierung abschalten lässt. 😞

Hier habe ich einfach der Aussage vertraut, da die Standheizung bei meinem T1 sich auch ausschaltete, wenn der Motor gestartet wurde und bei Motor aus wieder in Betrieb ging.

Die Regelung beim T2 schein wohl etwas variantenreicher. Zumal, lt. Betriebsanleitung, das Gebläse auch abhängig von der Außentemperatur arbeiten soll. Das war beim T1, nach meiner Erinnerung, nicht so. Da gab es nur volle Pulle.

Ich habe den Dicken für heute Nacht Garagenverbot erteilt und zum Laternenparker gemacht. Morgen in der Früh erfolgt ein Testlauf.

Markus: Du hast nicht zufällig auf entlüften, statt auf heizen gedrückt?

Erschlag mich nicht gleich. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit warum bei dir Kaltluft statt warme Luft nach dem Starten kommt.

Gruß

Hannes