

Keine DVD CD wird mehr gelesen

Beitrag von „Andreas G.“ vom 17. Oktober 2015 um 22:17

Hallo, nachdem es beim DVD schauen schon mal ab und an Probleme gab, geht nun gar nichts mehr . Es kommt nur " wird gelesen " und dabei bleibt es . Auswerfen geht, die Scheiben sind ziemlich heiß.

gibt es ein hier bekanntes Problem ?

Gibt es Abhilfe ?

Danke vorab !

Andreas