

Funktion der Lock-Taste

Beitrag von „coala“ vom 25. Oktober 2015 um 11:25

[Zitat von El Loco](#)

[...] diese Wagenheberfunktion, lässt das Rad beim anheben also nicht abfallen. Wie ist das denn im Gelände, da ist ja auch das eine oder andere Rad mal in der Luft? [...]

Servus,

du fährst ja nicht im Wagenhebermodus durch die Gegend. Der ist ausschließlich zum Anheben des Fahrzeugs gedacht und deaktiviert sich ohnehin beim Losfahren wieder automatisch.

Grüße
Robert