

Standheizung ab Werk - Wie lange bei 0 Grad Aussentemperatur

Beitrag von „RJK“ vom 30. Oktober 2015 um 21:23

Hallo,

Die Standheizung riecht man von außen immer einwertig, da sie ja Abgase produziert. Wenn ich morgens in ein warmes Auto steigen möchte, stelle ich je nach Außentemperatur immer eine Zeit zwischen 15 und 60 Minuten ein. Bei 0 Grad habe ich keine exakten Erfahrungswerte, aber 15 Minuten dürften reichen. Selbst im tiefsten Winter und stark zugeschneit, ist das Auto bei 60 Minuten immer frei und warm.

Innen hat es bei mir im Auto noch nie gerochen. Allerdings ist die Wärme gefühlt anders als normal. Das liegt meiner Meinung nach daran, daß die Standheizung einfach nur heizt und nicht eine bestimmte Temperatur herstellt.

Gruß

Rimbert