

still ruht der

Beitrag von „dschlei“ vom 6. Februar 2005 um 18:23

Entweder ein stiller Verbraucher (Kompass, Navi, etc.) schalten nicht entsprechend ab, oder Massekabel von der Lichtmaschine zum Motor/Karosserie schlecht/schlechter Kontakt, oder Massekabel von Batterie zur Karosserie schlechter Kontakt. Der 😊 muss den Spannungsabfall über die Massekabel messen, wenn das OK ist, muss er stille Verbraucher messen.

Viel Glück, kann langwierig sein (wie bei meinem)!