

Standheizung - Innenraum nass

Beitrag von „rebell“ vom 27. November 2015 um 18:28

Wenn ich meinen Zuheizer jetzt per Fb starte, beschlägt auch das Auto von innen.

Wahrscheinlich, weil bis zum Abstellen des Autos die Klimaanlage lief.

Dann trocknet beim erneuten start (Standheizung mit Lüftung) (natürlich ohne Klima) zuerst der beschlagene Verdampfer.

Ist in etwa so, als wenn man ohne Klimaanlage losfahren würde.