

Standheizung - Innenraum nass

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 29. November 2015 um 18:40

Ich würde mal den Schwitzwasser Ablauf Testen

Wenn der zugeschmoddert ist hast du immer Wasser im oder am Wärmetauscher

Was Passiert eigentlich wenn du die Klima gleich nach dem Start aus machst und die Heizung Aufdrehst ?