

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „domanski“ vom 30. November 2015 um 10:40

[Zitat von dolofan](#)

Du meinst bestimmt Byte 00, nicht 01 🙄. Es sieht so aus, als wäre bei deinem FL die Motorvorwärmung ab Werk aktiviert.

... oder vielleicht gar nicht verbaut? 🤖