

Einbauort Getriebesteuergerät

Beitrag von „mark1“ vom 5. Dezember 2015 um 11:47

Unter dem Sitz vorne rechts

A - Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-

B - Steuergerät für Verteilergetriebe -J646