

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „mark1“ vom 9. Dezember 2015 um 15:26

Die Unterspannungsabschaltbedingung wird meines Wissens folgendermassen gerechnet:

9 Volt + Wert/100 V = Abschaltspannung

Beispiel:

105 heisst: $9 + 1,05 = 10,05$ Volt

200 heisst: $9 + 2,00 = 11,00$ Volt

Der Spannungswert bei laufender Standheizung (bei Motor aus) ist natürlich durch die Strombelastung deutlich niedriger als die Leerlaufspannung...

Wird alles im SH STG eingestellt, die komfortablere Variante ist aber die (Standardeinstellung), die durch das Lastmanagement automatisch geregelt wird und nicht durch den konkret vorgegebenen Spannungswert. Wahrscheinlich musst Du nur auf "Automatik" umstellen- Anpassungskanal habe ich noch nicht herausgefunden- bin auch auf der Suche..

Habe gerade erfolgreich die Motorvorwärmung dazucodiert (V10/2008): Anpassungskanal 4 von 1 auf 0=>Motor wird mitgeheizt

Gruss

Mark

sieht bei mir so aus:

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.tbl
Teilenummer: 7L6 819 008 H
Bauteil: Standheizung E1MAC 0425
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7E5B3D7A4D36E648-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.